

Produktinformation gemäß Ökodesign-Richtlinie

(Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten)

Modellkennung(en): Badheizkörper BAH

Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit Reglertyp 1	Einheit Reglertyp 2	Einheit Reglertyp 3
Wärmeleistung				Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	0,5-1,0	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	nein	---	---
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	[N.A.]	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein	---	---
Max. kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,5-1,0	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	nein	---	---
Hilfsstromverbrauch				Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	nein	---	---
Bei Nennwärmeleistung	eI_{max}	[N.A.]	kW	Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)			
Bei Mindestwärmeleistung	eI_{min}	[N.A.]	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein	---	---
Im Bereitschaftszustand	eI_{SB}	[N.A.]	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein	---	---
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	nein	---	---
				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	nein	---	---
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	nein	---	---
				elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	ja	---	---
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)			
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	nein	---	---
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	ja	---	---
				mit Fernbedienungsoption	nein	---	---
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	nein	---	---
				mit Betriebszeitbegrenzung	nein	---	---
				mit Schwarzkugelsensor	nein	---	---

Kontaktangaben: Halmburger GmbH, Wasserburger Straße 8, 84427 Sankt Wolfgang/Obb., Deutschland

Reglertyp 1: Integrierte Regelung des Badheizkörpers BAH

Zusatzdokument zur Montage- und Bedienungsanleitung